

Fejlmontering

Alt for mange afløbsskåle er placeret sådan. Skål og karm med rist er adskilt og forskellen er opmuret i beton. Dette giver anledning til rør- og gulvskader og accepteres ikke af forsikringsselskaber eller myndigheder.

MaxiFlex, vor mest solgte afløbsskål

1. Indstøbningsflange profileret med firkantede vulste således, at afretningsmassen flyder i de fremkomne riller og derved skaber den perfekte indstøbnings-tæthed.
2. Flextoppen er Ø 110 mm i røret og skålens samling er en alm. læbetætning. Det giver en stabil samling, også hvis toppen er afkortet lidt skævt.
3. Tilslutningsstudsene, er forsynet med indstøbningskapper, der forhindrer tilslutningsrøret i at blive støbt fast, og derved sikrer rørens fri bevægelse.

Flextoppen som selvstændig afløbsskål

Anvendes, hvor man ikke har brug for sidetilslutninger - fås også til vinyl. Billedet viser et eksempel, hvor man har brug for, at starte sit fald højt, f.eks. i kælderdek. 153447 kan monteres med TH kontraventil.

Korrekt monteret MaxiFlex med indbygningsvandlås.

Monteret i fodbøjning - lang model

1. Flextop tilpasset, isat sprøjtetdæmper.
2. Stor bøjningsradius, sikrer korrekt vandløb, forhindrer vakuum, da der altid vil være mulighed for luftpassage.
3. Stor understøtningsfod, der står stabil.

Ønskes der betongulv med vådrumsmembran - se side 2.10

Renovering på gammelt eksisterende afløb.

Gulvbelægning - Vinyl eller Klinker

Store afløbsskåle, med stor tværdiameter, kan også renoveres . Se også siderne 5.02 - 5.03

Renovering - Vinyl

1. Overgangsflange lagt direkte, hvor den gamle rist og karm er demonteret.
2. Tætning mod gammelt gulv er meget vigtigt. Ved tætning kan man med fordel anvende Fosroc Renderoc ST 05 eller tilsvarende.

Renovering - Klinker

1. Overgangsflange med justerbar Flextop lagt direkte, hvor gammel rist og karm er demonteret. Ideel til hævnning af eksisterende gulv for ilægning af varmeslanger m.m. Ideel for reparation af situationer som vist øverst.

2. Tætning mod gammelt gulv er meget vigtigt. Ved tætning kan man med fordel anvende Fosroc Renderoc ST 05 eller tilsvarende.

Ønskes der betongulv med vådrumsmembran - se side 2.10

Renovering - Vinyl

1. Overgangsflange med justerbar Flextop lagt direkte, hvor gammel rist og karm er demonteret. Ideel til hævnning af eksisterende gulv for ilægning af varmeslanger m.m. Ideel for reparation af situationer som vist øverst .

2. Tætning mod gammelt gulv er meget vigtigt. Ved tætning kan man med fordel anvende Fosroc Renderoc ST 05 eller tilsvarende.

