

RENOVERING MED RØRBRØND KARM

DUCOLET Ø110 – 425 mm



Beton dæksel.



Beton dæksel og belægningsstenene fjernes. Der lægges beton rundt om opføringsrøret.



Den nye karm trykkes ned i betonen så den er i niveau med belægningsstenene.



Den overskydende beton fjernes.



Stenene skæres til og lægges i grus.



Et plant og flot resultat.